




**Инструкция по эксплуатации
электрического генератора
ХОЛОДНОГО тумана WILLY
(производство - Корея)**



1. Меры безопасности и применение

	Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с содержанием данной инструкции перед началом эксплуатации.
	Необходимо использовать средства персональной защиты (маска, спецодежда, перчатки и т.д.). Для обращения с потенциально опасными химическими веществами.
	Избегайте разбрызгивания химических веществ при сильном ветре.
	Опасно! Напряжение. Не включайте устройство при поврежденном или разобранном корпусе.

Электрический генератор холодного тумана WILLY используются для дезинфекционной и/или дезинсекционной обработка территорий, помещений, транспорта.

Устройство разрешается использовать для обработки: территорий сельскохозяйственного назначения, лесопарковых территорий, жилых помещений, объектов больниц, образовательных учреждений, торговли, спортивных сооружений, объектов животноводства и птицеводства, а также предприятий перерабатывающей и пищевой промышленности, помещений теплиц, хранилищ и складов, авиационного, железнодорожного, колесного и водного транспорта.

WILLY идеально подходит для широкого спектра применений, включая обработку против вредителей и дезинфекцию. Благодаря своей портативности распылят дезинфицирующие средства и инсектициды быстро и эффективно.

Аэрозольные генераторы относятся к нестандартному типу оборудования, обращение с которыми требует определённых знаний и выполнения необходимых операций для их корректной работы. Соблюдение на первый взгляд простых, но очень важных требований поможет избежать выхода из строя оборудования и продлить срок его эксплуатации:

1. Техническое обслуживание и добавление химических веществ осуществляется только на отключенном от сети устройстве.
2. Добавление и смешивание химических веществ производится согласно инструкциям.
3. При обращении с токсичными химическими веществами надевайте защитные перчатки.
4. Прежде чем заходить в обрабатываемые помещения, тщательно проветрите данное помещение.
5. Перед эксплуатацией аэрозольного генератора проведите полную проверку устройства.
6. Не поворачивайте распылитель на бок.
7. Запрещается эксплуатация вблизи источников открытого пламени.

8. Не заливайте горючие растворы в резервуар для химикатов. При работе в помещениях необходимо соблюдать меры противопожарной безопасности. Не должно быть открытых источников освещения. Электричество, газовые, инфракрасные обогреватели, вентиляция и любые открытые источники огня должны быть выключены.

2. Технические характеристики

Модель	WILLY
Материал резервуара для химикатов	Пластик
Емкость резервуара для химикатов	4,5 л
Размер частиц	10-30 микрон
Дистанция разбрызгивания	до 10-15м
Время непрерывной работы	5-10 мин
Вес (нетто)	2 кг
Напряжение сети переменного тока	220v

3. Комплектация

Ремень для переноски на плече (1)
Руководство по эксплуатации (1)

4. Запуск и работа электрического генератора холодного тумана

Наполнить резервуар смесью химическим раствором в соответствующей пропорции.

Подключить прибор к электросети сети переменного тока 220в.

Переключить тумблер в положение РАБОТА.

Приступить к обработке (время непрерывной работы 5-10 мин.)

По окончании обработки слить остатки раствора.

Промыть бак чистой водой и промыть систему водой включив прибор на 30 сек.

Слить воду и продуть прибор: 5-10 сек работы без жидкости.

ВНИМАНИЕ: не использовать в качестве раствора горючие жидкости!